

BELLENBLAAS INSTRUCTIES:

VULLEN:

Zorg er voor dat er geen spanning op het apparaat staat (Stekkers loshalen!).
Plaats de bellenblaas machine op een vlakke horizontale ondergrond.

Het voorste gedeelte van de bellenblaasmachine kan van de basis-unit worden afgehaald.
Vervolgens kunt u de volledige kan vloeistof (5L) aan de voorzijde in het apparaat gieten.

Plaats vervolgens weer het voorstuk terug op het apparaat.

AANSLUITEN:

Doe de 220V stekker in een geaard stopcontact. Aan de zijkant bevindt zich de controller unit.

BEDIENING:

Behalve de display, waarin 'Main Power: OFF' 'Fan OFF' en 'Speed 99' staat, bevinden zich de volgende toetsen op de controller unit:



- Enter
- Down
- Up
- Next
- Previous

Door op de 'Enter' toets te drukken gaan 'FAN' en 'Main Power' op 'ON': het apparaat gaat bellen blazen.

Door op 'Next' of 'Previous' te drukken doorloopt u een menu van diverse instellingen, zoals automatische aan-tijd (tijdsduur) en automatische uit-tijd (pauze tijd) en de 'FAN' (=ventilator) snelheid. De waarden kunt u met 'UP' en 'Down' aanpassen.

Door weer op 'Enter' te drukken keert u terug naar het hoofdmenu/begin scherm.

EINDE:

Verwijder de stekker uit het stopcontact.

Het voorste gedeelte van de bellenblaasmachine kan weer van de basis-unit worden gehaald.
Giet nu het restant van vloeistof terug aan de voorzijde van het apparaat in een kannetje.

LET OP: NIET HET APPARAAT ACHTEROVER HOUDEN, DAN LOOPT DE OVER GEBLEVEN VLOEISTOF DE ELECTONICA / VENTILATOREN IN....

Plaats vervolgens weer het voorstuk terug op het apparaat en veeg evt. gemorste vloeistof met een doek van het apparaat af.